

Pflegetipps für Ihre Waschmaschine

Vermeiden von schlechten Gerüchen & Rückständen

- Nutzen Sie regelmässig einen Waschgang bei einer Temperatur von mindestens 60 °C; alternativ kann das Programm «Gerätehygiene» durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ca. jede zweite Woche mindestens einmal Pulver-Vollwaschmittel.
  Dieses enthält bleichaktive Substanzen (desinfizierend), welche bei einer Temperatur ab 60 °C die volle Wirkung erzielen.
- Entnehmen Sie die Wäsche möglichst bald nach Programmende.
- Reinigen Sie am Ende eines Waschtages Türgummi, Türglas und Waschmittelschublade mit einem feuchten Lappen und trocknen Sie diese anschliessend nach.
- Lassen Sie die Gerätetür und die Waschmittelschublade zwischen den Waschtagen geöffnet.
- Beachten Sie die Dosierempfehlung des Waschmittels.
- Reinigen Sie die Fremdkörperfalle alle vier Monate.
- Verwenden Sie bei Bedarf Waschmaschinenreiniger.
- Verwenden Sie bei kalkhaltigem Wasser (>15 °dH oder >27 °fH) Wasserenthärter.

1270992-01